



Situo 1 io et Situo 5 io

Votre store est préconfiguré en usine avec les fins de course hautes et basses. Il n'est donc pas nécessaire de les reprogrammer. Cependant, si vous souhaitez modifier ces réglages, veuillez suivre **uniquement** les étapes décrites ci-dessous, sans tenir compte de la notice complète jointe avec la télécommande.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter :

 **LA HOTLINE SOMFY au 08 20 374 374.**



Un conseiller vous accompagnera pas à pas pour rétablir la fonctionnalité.






Help by Somfy est l'application simple et intuitive qui vous accompagne pour installer, utiliser et dépanner facilement vos télécommandes et motorisations de stores.



La télécommande **Situo 1 io** permet de piloter un groupe de une ou plusieurs applications io-homecontrol. La télécommande **Situo 5 io** permet de piloter jusqu'à 5 groupes de une ou plusieurs applications io-homecontrol.

Situo 1 io et Situo 5 io en détails

- a) Logement du support mural
- b) Touche Monter/ Allumer/ Ouvrir
- c) Touche STOP / my
- d) Touche Descendre/ Eteindre/ Fermer
- e) Voyant témoin d'appui sur les touches
- f) Voyants témoins d'appui sur les touches et de sélection de groupe
- g) Sélecteur de groupe
- h) Bouton PROG
- i) Sélecteur de mode autonome spécifique
- j) Support mural.




Sélection des groupes sur Situo 5 io

Avant toute opération avec la télécommande Situo 5 io, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

- Un appui bref sur le selecteur de groupe «g» : visualisation du groupe sélectionné.
- Des appuis successifs : changement du groupe sélectionné.

Le voyant «f» de chaque groupe de 1 à 4 s'allume individuellement puis tous les voyants s'allument pour la sélection du groupe 5.



Installation - Ajout/Suppression de Situo io

Pour ajouter ou supprimer Situo io à une application :


1) Sur la commande individuelle déjà associée à l'application :

Appuyer (~ 2 s) sur son bouton PROG. jusqu'au va-et-vient de l'application.

2) Sur Situo io à ajouter ou à supprimer :

Pour Situo 5 io, sélectionner d'abord le groupe «g»


Faire un appui bref sur son bouton PROG. : l'application effectue un va-et-vient, Situo io est ajoutée ou supprimée.



Réglage des fins de course


Réajustement de la fin de course haute

- 1 - Placer la store en fin de course haute.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position haute du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course haute est enregistrée.



Réajustement de la fin de course basse

- 1 - Placer la store en fin de course basse.
- 2 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu'au mouvement du store : le store est en mode réglage.
- 3 - Ajuster la position basse du store à l'aide des touches Montée et Descente.
- 4 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du store : la nouvelle fin de course basse est enregistrée.





Installation - Cas d'une application autre que Somfy

Réaliser cette procédure uniquement pour piloter une application autonome d'une marque partenaire autre que Somfy.

Sur Situo 5 io, activer ce mode autonome spécifique sur chaque groupe associé à ce type d'application.

- 1) Pour Situo 5 io, sélectionner d'abord le groupe «g».
- 2) Dévisser le capot arrière de la télécommande.
- 3) Pour consulter le mode en cours :** faire un contact **bref** entre les 2 parties de la zone dédiée à l'activation (2 demi-cercles à côté du bouton Prog.).
 . Voyant «e»/ «f» allumé fixe = mode standard (mode autonome marque Somfy activé).
 . Voyant «e»/ «f» clignotant = mode autonome spécifique activé.
- 4) Pour changer de mode :** faire un contact pendant environ 2 s entre les 2 parties de la zone dédiée à l'activation «i» jusqu'au changement d'état du voyant : il indique le nouveau mode.
- 5) Remettre et visser le capot arrière.



Installation - Fixation




Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 2 m.

- 1) Enlever le film de protection de l'adhésif au dos du support mural.
- 2) Fixer le support mural sur une surface plane, propre et sèche. Presser pour un collage optimal.
- 3) Poser Situo io sur le support.



Utilisation



Avant toute opération avec Situo 5 io, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.



- Appuyer **brèvement** sur **my** pour stopper l'activation de l'application.
- Si l'application est à l'arrêt, appuyer **brèvement** sur **my** pour l'activer jusqu'à sa position favorite (my).

Selon le type d'application à piloter :

- : Monter / Allumer / Ouvrir
- : Descendre / Éteindre / Fermer




- Placer l'application dans la position souhaitée puis appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour l'enregistrer en position favorite (my).
- Placer l'application dans sa position favorite (my) et appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour la supprimer.

Astuces et conseils : Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Remplacement de la pile

- 1) et 2)** En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.
- 3)** Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- 4)** Insérer une pile CR 2032 3 V, la face marquée du plus (+) visible. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Pousser la pile au fond de son logement.
- 5) et 6)** Remettre et visser le capot arrière.



Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.



Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.



Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.